

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж. Неисправные устройства систем отопления эксплуатировать не допускается.

В помещениях котельных запрещается:

- а) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;
- б) допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения трубопроводов и из форсунок;
- в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;
- д) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;
- е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;
- ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;
- з) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;
- и) допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;
- к) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;
- л) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.

У топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.

Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий.

В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее, чем за час до прихода детей.

Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам.

Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается.

Угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места.

Топливо (дрова, уголь, торф и т.п.) должно храниться в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается.

Телефон Единой службы спасения - 01 или 112 (для сотовых операторов)